

kat.č	Jag.č	Di
E 001	C15454	Ignition switch,spínací skříňka
E 002	BD10610	Barrel and keys,vložka spínací skříňky s klíčem
E 003	C5461	Starter switch,tlačítko starteru
E 004	31426	Lighting switch without foglamps,spínač světel bez mlhovek
E 004 A	31524	Lighting switch with foglamps,spínač světel a mlhovek 120/140/150
E 004 B	C8165	kroužek pod přepínač světel, černý se symboli,bez mlhovek
E 005	5460	Heater fan/panel light reostat switch,spínač s reostatem topení osvětlení
E 006	C5463	Interior lamp swith,spínač osvětlení interior
E 007	C5506	Wiper switch 2 speed,spínač stěračů dvourychlostní
E 007 A	C5484	Knoflík na spínač stěrače
E 008	C10830	Indicator switch 140/150,spínač blinkru
E 009	C10831	Directional switch lever,páčka spínače blinkru 140/150
E 010	C13958	Indicator switch,spínač blinkru XK 150
E 011	DAC3844	Reverse light switch,spínač zpátečkového světla
E 012	C2659	Headlamp dip switch cover,guma na spínač dálkových světel
E 013	C2639	Headlamp dip switch,přepínač dálkových světel
E 014	C16660	Hanbrake/choke warning light switch,spínač ruční brzdy a sytiče
E 015	C9653	Courtesy light,dveřní spínač
E 016	C2614	Boot lamp switch,spínač osvětlení kufru 120/140
E 017	C12751	Anti-creep switch automatic transmission XK 150
E 018	C5218	Brake light switch,spínač brzdových světel
E 019	RB1001	Speedometr,tachometr,repase
E 020	RB1002	Rev counter,otáčkoměr,repase
E 021	C12605/R	Oil/Water combination gauge,ukazatel oleje a teploty,repase
E 022	RB1006	Ampermetr,repas
E 023	RB1004	Fuel gauge,palivoměr,repas
E 024	C14996	Rev counter generator,generátor na otáčkoměr
E 025	C25426	Drive dog,unašeč generátoru otáčkoměru
E 026	0	Speedometr cable,náhon tachometru
E 027	C5594	Rev counter drive, náhon otáčkoměru 18,5" 19" 22'
E 027 A	C8273	Rev counter cable,náhon otáčkoměru XK-140 OTS
E 027 B	C12860	150 rev-counter cable,náhon otáčkoměru XK-150
E 027 C	C24589	Speedometer angle drive,vynkl náhonu na tachometr
E 028	0	Starter
E 028	USM003	Startér moderní konstrukce s magnetkou
E 029	C19468	Starter selenoid,elektromagnetický spínač starteru
E 030	DTFLAME2	Flamethrower distr. 6 cyl,rozdělovač bezkontaktní
E 031	0	Distributor cap,víčko rozdělovače
E 032	JLM263	Rotor arm,palec rozdělovače
E 033	EAC8916	Spark plug,zapalovací svíčky,CHAMPION N12Y
E 033 A	WCDX600	Fajka na zapalovací kabel CHAMPION
E 034	2929	Contact set 120/140,kontakty rozdělovače
E 034 A	C11990	Contact set 150,kontakty rozdělovače
E 035	2928	Condenser 120/140, kondenzátor
E 035 A	JLM9656	Condenser 150,kondenzátor
E 035 B	XKDMBZ	bezkontaktní zapalování, IGNITOR, 22D6 neg.earth
E 036	C30120	Ignition coil,zapalovací cívka
E 037	0	Dynamo
E 0370A	C 2579	120 Pulley for dynamo,řemenice na dynamo

E 038	C2530R	Voltage regulator XK 120, dobíjecí relátko
E 039	C15257R	Voltage regulator XK 140/150, dobíjecí relátko
E 040	C2767	battery 6V, baterie 6 voltová
E 041	C2531	Fuse box SF 4, pojistková skříňka 4 pojistky
E 042	C16510	Fusebox, pojistková skříňka
E 043	JLM9552	Flasher unit, přerušovač blinkru
E 044	10002	Overdrive solenoid, spínač overdrive XK 140/150
E 045	C2827	Horn, houkačka
E 046	C2779	Petrol tank sender unit XK 120, plovák palivoměru
E 047	C8407	Petrol tank sender unit XK 140/150, plovák palivoměru
E 047 A	C33177	Choke thermo switch, spínač sytiče
E 048	C4514	Steering column centre control XK 120, spínač blinkru a houkačky XK 12C
E 049	C5531	Horn button base XK 140/150, tlačítko houkačky
E 050	CWB300	Female connector single, propojka na kabely jednoduchá (3586)
E 051	CWB301	female connector twin, propojka na kabely dvojitá
E 052	3570	5 Way connector, propojka na kabely 5x
E 052 A	CWB320	Bullet terminal/konektor kulatý pájecí
E 053	0	Glass fuses, pojistky 35,50A
E 054	C4051R	Wiper motor XK 120, motorek na stěrače
E 055	C11840R	Wiper motor XK 140, motorek na stěrače
E 056		Wiper motor XK 150, motorek na stěrače
E 057	3556	Wiper motor mounting XK 120/140, silenblok motorku na stěrače
E 058	737625	Wiper arms XK 120 LH, ramínko stěrače
E 059	737624	Wiper arms XK 120 RH, ramínko stěrače
E 060	C11842	Wiper arms XK 140 LH, ramínko stěrače
E 061	C11843	Wiper arms XK 140 RH, ramínko stěrače
E 062	7249	Wiper arms XK 150 LH, ramínko stěrače
E 063	7250	Wiper arms XK 150 RH, ramínko stěrače
E 065	C11844	Wiper blade XK 120/140 stěrač
E 065	6562	Wiper blade XK 150, stěrač
E 066	0	Washer bottle assembly, ostřikovače
E 067	C5473/4	Washer jet, trysky ostřikovače
E 068	JL184	Main harness XK 120 LHD, kabeláž
E 069	JL185	Main harness XK 140 LHD/RHD, kabeláž
E 070	JL187	Main harness Xk 150 LHD/RHD
E 070 A	JL189	Kabeláž XK-150, pozdější
E 071	GK128	Sada pruchodek na karoserii
E 074	3582	Konektor na propojení kabelu 10x10





