




kat.č	Jag.č	Di
P 001	RT1068/31	Door sill seals OTS/DHC/FHC, těsnění prahu dveří
P 002	BD 2045	Door sill seals FHC, těsnění prahu dveří
P 003	RT1068/31	Hinge pillar seals OTS, těsnění kolem pantu dveří
P 004	RT1072/45	Hinge pillar seals DHC, těsnění kolem pantu dveří
P 005	BD 2045	Hinge pillar seals FHC, těsnění kolem pantu dveří
P 006	RT1069/IN	Boot bottom channel seal, těsnění kufru spodní
P 007	RT1069/95	Boot lid seal, těsnění víka kufru
P 008	BD 5190	Front wing vent seal, těsnění předních větraček
P 009	RT1066/40	Front wing diaphragm seal, těsnění předních podběhu
P 010	BD 4354	Petrol filler door seal, těsnění víčka nádrže
P 011	RT1072/17	Cantrail seals DHC, těsnění rámu dveří horní
P 012	RT1068/45	Cantrail seals FHC, těsnění rámu dveří horní
P 013	RT1072/12	Upper head pillar seals DHC, těsnění rámu dveří spodní
P 014	RT1070/29	Shut pillar seals DHC, těsnění dveří-zadní sloupek
P 015	RT1070/30	Shut pillar seals FHC, těsnění dveří-zadní sloupek
P 016	RT1019	Shut post welting OTS, těsnění zadního podběhu
P 017	RT1066/27	Shut pillar sealing DHC/FHC, těsnění zadního podběhu
P 018	RT1072/46	seal between top frame windscreen DHC, okno-střecha
P 019	RT1057	Battery box door seal, těsnění dvířek na baterky
P 020	BD 7960	Windscreen seal DHC/FHC, guma předního okna
P 021	BD 9759	Rear window seal FHC, guma zadního okna
P 022	BD 11030/1	Door glass frame edge seals FHC, zadní těsnění rámu dveří
P 023	QLS100	Front quarter light seal kit DHC/FHC, těsnění větračky dveří
P 024	RT1009/37	Rear quarter glass seal FHC, těsnění zadních větraček
P 025	BD 20010/4	Outer door glass waist seal DHC/FHC, venkovní sametka
P 026	BD 20010/4	Inner door glass waist seal DHC, vnitřní sametka
P 027	BD 5082	Inner door glass waist seal FHC, vnitřní sametka
P 028	RT1017	Kédr kolem venkovní sametky DHC/FHC
P 029	RT2010/39	těsnění zadní ventilačka-karoserie FHC
P 030	8402	Head lamp to body gasket, těsnění rámečku předního světla
P 031	6671	Tail lamp to body gasket-early, těsnění zadních světlometu
P 032	8059	Front flasher lamp boot, guma pod přední světla
P 033	MP1001	Wing mirror mounting pad, těsnění pod zrcátka
P 034	BD 3887	Windscreen post pad OTS, těsnění sloupku okna
P 035	RT1007	Wiper spindle gasket, těsnění pod ostřikovače
P 036	MP1002	Washer jet mounting pads, pruchodky na stěrače
P 037	523986	Sidelamp sealing ring, těsnění pod přední parkovačky
P 038	C 6876	Brake pedal rubber Automatic, guma na brzdový pedál
P 039	792	Clutch a brake pedal, guma na pedál spojky a brzdy
P 040	C3473	Accelerator pedal rubber, guma na pedál plynu
P 041	C 2659	Headlamp dip switch pad, guma na přepínač světel
P 042	C8166	Pedal stem draught and dust excluder, těsnění pedálu
P 043	1048	Jacking point bung, záslepka zvedáku
P 044	BD3527	Jack stowing plug on forward clip in boot, držák zvedáku
P 045	BD4616	Bonnet buffer, špunty pod kapotu
P 046	BD 10330	rear bumper bracket grommet outer, guma pod nárazník boční
P 047	BD 10331	Rear bumper bracket grommet inner, guma pod nárazník zadní

kat.č	jag.č.	Dí
P 048	BD4616	Spare wheel tray buffer,špunty pod víko rezervy
P 049	5315	tail lamp lens gasket,těsnění pod sklo zadního světla
P 050	209K	PVC beading for overiders,guma pod slzy nárazníku
P 051	RT1013/72	Rear wing piping,kédr pod blatníky
P 052	RT1013/20	Front bumper plinth piping,kédr na přední blatník-nárazník
P 053	RT1013/42	Licence plate panel piping,kédr pdo spz
P 054	BD3631/3m	D rubber kit for cockpit roll OTS,guma kolem kokpitu

# XK-140 OTS



# XK-140 DHC



# XK-140 FHC

